

Уважаемые жильцы!

В связи с тем, что при осмотре квартир все еще выявляются нарушения в температурном режиме, произошедшие по вине самих жильцов, поясняем.

В помещениях жилого дома в качестве отопительных приборов установлены конвекторы типа «Комфорт-М2». Конвектор передает тепло конвекцией, а не излучением, как привычные многим секционные радиаторы. В связи с этим **кожух конвектора выполняет не только декоративное, но и в основном, теплотехнические функции. Согласно паспортным данным при снятых панелях теплоотдача снижается в 1,5 раза!**



НЕПРАВИЛЬНО!!!



ПРАВИЛЬНО!

Если вам холодно, и вы решите снять кожух конвектора, чтобы стало теплее, то у вас наоборот станет только холоднее!

В процессе эксплуатации необходимо не менее 2х раз в год производить очистку конвектора. Нагревательный элемент конвектора очищается щеткой и пылесосом при снятой панели. При засоренном межреберном пространстве нагревательного элемента тепловая мощность конвектора снижается!

Кроме того, свободное расстояние до конвектора от пола должно быть не менее 150 мм, расстояние до подоконника должно быть не менее 100 мм, зазор между нагревателем конвектора и стеной не допускается.

В случае нарушения режима теплоснабжения необходимо обращаться в ТСЖ.